



## ***SERRATURA ELETTRONICA A COMBINAZIONE***

### **CARATTERISTICHE**

Il modello R-6 usa batterie alcaline da 1,5 volt per il funzionamento. Può essere programmato per accettare fino a 5 diversi utenti con combinazione a 6 cifre (***la combinazione preinserita in fabbrica è 1-2-3-4-5-6***)

### **APERTURA DELLA CASSAFORTE**

- Inserite la combinazione a 6 cifre.
- Quando la luce verde lampeggia, girate la chiave (nei modelli dotati di chiave) o semplicemente ruotate la maniglia di apertura.
- Segnale di batteria quasi scarica: 4 "bip" e luce rossa lampeggiante dopo l'apertura.
- Segnale di combinazione errata: 4 "bip" e luce rossa lampeggiante.
- **Dopo tre tentativi di apertura consecutivi non riusciti è previsto un periodo intenzionale di cinque minuti nei quali la cassaforte non può essere aperta, nemmeno con la combinazione corretta. Trascorso tale intervallo di tempo, la cassaforte può essere nuovamente aperta inserendo la combinazione giusta.**
- **Dopo sei tentativi di apertura consecutivi non riusciti è previsto un periodo intenzionale di quindici minuti nei quali la cassaforte non può essere aperta, nemmeno con la combinazione corretta. Trascorso tale intervallo di tempo, la cassaforte può essere nuovamente aperta inserendo la combinazione giusta.**

### **CAMBIO DI COMBINAZIONE E AGGIUNTA NUOVI UTENTI**

- Tenete premuto il tasto OK fino all'emissione di 2 "bip" consecutivi: la luce verde lampeggia.
- Inserite la combinazione principale (utente nr. 1): verrà emesso un "bip" e la luce verde lampeggerà.
- Scegliete un numero utente (2-5) da creare o da modificare (1-5): verrà emesso un "bip" e la luce verde lampeggerà.
- Inserite una nuova combinazione e premete OK: sentirete un lungo "bip" e la luce verde lampeggerà.
- Inserite di nuovo la medesima combinazione per conferma e premete OK: sentirete due lunghi "bip" e la luce verde lampeggerà.
- L'utente nuovo è stato creato o la combinazione di un utente preesistente è stata cambiata.
- 

### **CANCELLAZIONE DI UN UTENTE ESISTENTE (L'utente 1, che è quello principale, non può essere eliminato)**

- Tenete premuto il tasto OK fino all'emissione di 2 "bip" consecutivi: la luce verde lampeggia.
- Inserite la combinazione principale (utente nr. 1): verrà emesso un "bip" e la luce verde lampeggerà.
- Scegliete un numero utente (2-5) da cancellare: verrà emesso un "bip" e la luce verde lampeggerà.
- Tenete premuto il tasto CANCEL fino all'emissione di 3 "bip" consecutivi: la luce verde lampeggia.
- L'utente è stato rimosso.

### **SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE**

- Rimuovete le batterie esaurite e sostituitele con 4 nuove batterie alcaline da 1,5 volt.
- Tenete premuto il tasto "9" finché la luce verde lampeggerà qualche secondo.