



## ***SERRATURA ELETTRONICA A COMBINAZIONE***

### **Combinazione d'apertura**

- La combinazione preimpostata è "1-2-3-4-5-6"

### **Modifica della combinazione**

- Tenere premuto OK finché non vengono emessi 2 bip e la luce verde lampeggia
- Introdurre la combinazione attuale
- Introdurre la nuova combinazione due volte

### **Ritardo per tentativi falliti**

- L'introduzione di quattro (4) consecutive combinazioni errate causa l'inizio di un periodo morto di 5 minuti, nei quali non si può introdurre la combinazione.

### **Avviso di batteria esaurita**

- L'emissione di quattro (4) bip ripetuti durante l'immissione della combinazione indica che la batteria è pressoché esaurita e richiede l'immediata sostituzione.

### **Sostituzione della batteria**

- In caso la batteria si scarichi completamente, rendendo impossibile l'immissione della combinazione, procedere come segue:
- Procurarsi una batteria nuova da 9V (tipo "Transistor")
- Appoggiare gli elettrodi della batteria nuova agli appositi contatti posti nella parte inferiore della serratura. In questo modo, alimentando la serratura dall'esterno, è possibile digitare la combinazione ed aprire la cassaforte, rendendo accessibile il vano batteria, nel quale si potrà inserire la pila da 9V nuova.